


**Control remoto
para grupos térmicos**
OPEN THERM QAA73.110
Si usted desea conectar la calefacción

ES

ON

- ▶ Conectar el interruptor principal.
- ▶ Fijar la hora del día, fecha y año.
- ▶ Seleccionar modo automático.

Si desea fijar la hora del día o la fecha


Selección de línea	Pantalla (línea / texto)	Realizar los ajustes	Valor (ejemplo)
Prog 	1 / Hora	- +	13:45
Prog 	2 / Día	- +	20. Enero
Prog 	3 / Año	- +	2002

Si desea cambiar el modo de operación de la calefacción

Después de abrir la tapa, usted puede seleccionar los modos de operación del circuito de calefacción presionando el botón situado en la parte superior derecha.

- ▶ **Modo automático**

En modo automático, la temperatura ambiente se controla de acuerdo a los períodos de calefacción seleccionados.
Consejo: seleccionar los períodos de calefacción adecuados a sus necesidades diarias; esto redundará en un considerable ahorro de energía.
- ▶ **Operación continua**

La operación continua mantiene la temperatura ambiente al nivel ajustado con el botón de ajuste.
- ▶ **Modo Standby**

En modo standby, la calefacción se desconecta, pero se mantiene protegida contra el hielo (temperatura de protección antihielo).

Si quiere cambiar el calentamiento del agua caliente sanitaria


El calentamiento del A.C.S. puede activarse o desactivarse presionando el botón de la parte superior izquierda.

Si usted dejará desocupadas las habitaciones durante un largo período de tiempo


Si usted no va a usar las habitaciones por un largo período de tiempo, puede reducir la temperatura ambiente presionando el botón de ocupación, ahorrando así energía calorífica. Si las habitaciones vuelven a ocuparse, presionar el botón de ocupación de nuevo, de forma que la temperatura ambiente volverá a su nivel normal. La pantalla muestra la selección llevada a cabo:

Temperatura ambiente nominal
 Temperatura ambiente reducida

La selección siguiente actúa:

- En operación continua permanente
- AUTO** En modo automático solo hasta el próximo punto de conmutación

Si las habitaciones están demasiado frías o demasiado calientes

- Comprobar el estado de operación actual en la pantalla.
- En el caso de **temperatura nominal de ambiente**: subir o bajar la temperatura ambiente con el botón de ajuste.
- En el caso de temperatura ambiente reducida:

Selección de línea	Pantalla (línea / texto)	Realizar el ajuste
	5 / Reducida	

Si desea cambiar los períodos de calefacción



- El programa de calefacción puede ser cambiado mediante las líneas de ajuste 10 a 16. Para ajustar un programa horario, seleccionar previamente el bloque 7-días o un día individual. Después, ajustar los tiempos de conmutación de los períodos de calefacción (máximo 3) para el día de la semana seleccionado (inicio / fin).

Selección de línea	Pantalla (línea / texto)	Selección bloque 7 días o días individuales	Valor (ejemplo)
	10 / Día		Semana / Lu/Mar...

- Ajustar los puntos de conexión para los días de la semana preseleccionados:

Selección de línea	Pantalla (línea / texto)	Ajustar los horarios del primer periodo de calefacción	Valor (ejemplo)
	11 / 1. Inicio		06:00
	12 / 1. Fin		11:00

- Ajustar Proceder del mismo modo para hacer los ajustes de los otros 2 períodos de calefacción (líneas 13 a 16).

Hay un segundo circuito de calefacción? Ese programa de calefacción puede cambiarse con las líneas de ajuste 20 a 26.

Nota: se puede recuperar el programa de tiempo standard en la línea 45 apretando simultáneamente los botones + y durante 3 segundos.

El ACS está demasiado caliente o demasiado fría



Selección de línea	Pantalla (línea / texto)	Reajustar la temperatura	Valor (ejemplo)
	7 / ACS nominal		60°C

Si desea introducir un período de vacaciones



Usted puede introducir un período de vacaciones. Al inicio del período, la temperatura ambiente cambiará a modo reducido. Una vez finalizado el período de vacaciones, la entrada será borrada.

Selección de línea	Pantalla (línea / texto)	Realizar el ajuste	Valor (ejemplo)
	40 / Inicio vacaciones		28. Agosto
	41 / Fin vacaciones		15. Sep

Si usted quiere la pantalla en otro idioma



Selección de línea	Pantalla (línea / texto)	Seleccionar el idioma
	47 / Idioma	

Significado de la siguiente información



Presionando el botón "Info", usted puede preguntar un número de valores. Cada vez que se presiona el botón, aparece en pantalla un nuevo valor (p.e. la temperatura ambiente actual). La pantalla también contiene símbolos. Indican el estado de operación actual. Si uno de ellos aparece, el estado relevante está ACTIVO.

 Temperatura de ambiente nominal
  Temperatura de ambiente reducida
  Temperatura de protección antihielo
  Presencia de llama
  Fallo o mensaje de mantenimiento

Su sistema de calefacción no actúa como usted desea



Comprobar el fallo o mensaje de mantenimiento presionando el botón Info una vez. La pantalla mostrará un código de error: contacte con su instalador de calefacción y comuníquese el código de error.

Conoce estos consejos para el ahorro de energía



- Durante el día, no permita que las temperaturas de ambiente excedan los 21 °C.
- Ventilar las habitaciones durante períodos de tiempo cortos, con las ventanas completamente abiertas.
- En las habitaciones desocupadas, ajustar las válvulas termostáticas de radiador a su posición de protección antihielo.
- Compruebe que los radiadores no están tapados con cortinas, muebles, etc.