


**Controle remoto
para grupos térmicos**
OPEN THERM QAA73.110
Se você deseja ligar a aquecimento

PT

ON

- ▶ Ligue o interruptor principal.
- ▶ Fixe a hora do dia, data e ano.
- ▶ Selecionar modo automático.

Se deseja fixar a hora do dia ou a data


Seleção de linha	Visor (linha / texto)	Realizar os ajustes	Valor (exemplo)
Prog 	1 / Hora	- +	13:45
Prog 	2 / Dia	- +	20. Janeiro
Prog 	3 / Ano	- +	2002

Se deseja mudar o modo de operação do aquecimento

Depois de abrir a tampa, você pode seleccionar os modos de operação do circuito de aquecimento apertando o botão situado na parte superior direita.

- ▶ **Modo automático**

Em modo automático, a temperatura ambiente se controla de acordo com os períodos de aquecimento seleccionados.
Conselho: seleccione os períodos de aquecimento adequados a suas necessidades diárias; isto resultará em uma considerável economia de energia.
- ▶ **Operação contínua**

A operação contínua mantém a temperatura ambiente ao nível ajustado com o botão de ajuste.
- ▶ **Modo Standby**

Em modo standby, o aquecimento se desliga, mas se mantém protegido contra o gelo (temperatura de protecção antigelo).

Se quer mudar o aquecimento d'água quente sanitária


O aquecimento de A.C.S. pode ativar-se ou desativar-se apertando o botão da parte superior esquerda.

Se você deixará desocupadas as habitações durante um largo período de tempo


Se você não vai usar as habitações por um largo período de tempo, pode reduzir a temperatura ambiente apertando o botão de ocupação, economizando assim energia calorífica. Se volta a ocupar as habitações, apertar o botão de ocupação de novo, de forma que a temperatura ambiente volte ao seu nível normal. O visor mostra a selecção feita:

Temperatura ambiente normal
 Temperatura ambiente reduzida

A selecção seguinte actua

- Em operação contínua permanente
- Em modo automático só até o próximo ponto de comutação

Se as habitações estão demasiado frias ou demasiados quentes

- Comprovar o estado de operação actual no visor.
- Em caso de **temperatura nominal de ambiente**: subir ou baixar a temperatura ambiente com o botão de ajuste.
- Em caso de temperatura ambiente reduzida:

Seleção de linha	Visor (linha / texto)	Realizar o ajuste
	5 / Reduzida	

Se você deseja mudar os períodos de aquecimento



- O programa de aquecimento pode ser trocado mediante as linhas de ajuste 10 ao 16. Para ajustar um programa horário, seleccionar previamente um bloco 7-dias ou um dia individual. Depois, ajustar os tempos de comutação dos períodos de aquecimento (maximo 3) para o dia da semana seleccionado (inicio / fim).

Seleção de linha	Visor (linha / texto)	Seleção bloco 7 dias o dias individuais	Valor (exemplo)
	10 / Dia		Semana / Seg/Ter..

- Ajustar os pontos de conexão para os dias da semana pré seleccionados:

Seleção de linha	Visor (linha / texto)	Ajustar os horários do primeiro período de aquecimento	Valor (exemplo)
	11 / 1. Inicio		06:00
	12 / 1. Fim		11:00

- Proceder do mesmo modo para fazer os ajustes dos outros 2 períodos de aquecimento (linhas 13 a 16).

Há um segundo circuito de aquecimento? Esse programa de aquecimento pode mudar-se com as linhas de ajuste 20 a 26.

Nota: pode-se recuperar o programa de tempo standard na linha 45 apertando simultaneamente os botões + e - durante três segundos.

O ACS está demasiado quente ou demasiado frio



Seleção de linha	Visor (linha / texto)	Reajustar a temperatura	Valor (exemplo)
	7 / ACS nominal		60°C

Se deseja introduzir um período de férias



Você pode introduzir um período de férias. Ao inicio do período, a temperatura ambiente mudará ao modo reduzido. Uma vez terminado o período de férias, a entrada será apagada.

Seleção de linha	Visor (linha / texto)	Realizar o ajuste	Valor (exemplo)
	40 / Inicio ferias		28. Agosto
	41 / Fim ferias		15. Set

Si você quer o visor em outro idioma



Seleção de linha	Visor (linha / texto)	Seleccionar o idioma
	47 / Idioma	

Significado da seguinte informação



Pressionando o botão "Info", você pode perguntar um numero de valores. Cada vez que se pressiona o botão, aparece no visor um novo valor (p.ex. a temperatura ambiente actual). O visor também contem símbolos. Indicam o estado da operação actual. Si um deles aparece, o estado relevante está ACTIVO.

☼ Temperatura de ambiente nominal ☼ Temperatura de ambiente reduzida ☼ Temperatura de protecção antigelo ☼ Presença de chama ☼ Falho ou mensagem de manutenção

Seu sistema de aquecimento não actua como você deseja



Comprovar o falho ou mensagem de manutenção apertando o botão Info uma vez. O visor mostrará um código de erro: entre em contacto com o seu instalador de aquecimento e comunique o código do erro.

Conheça estes conselhos para economizar energia



- Durante dia, não permita que as temperaturas do ambiente excedam os 21°C.
- Ventilar as habitações durante períodos de tempo curtos, com as janelas completamente abertas.
- Nas habitações desocupadas, ajustar as válvulas do termostato do radiador a sua posição de protecção antigelo.
- Comprove que os radiadores não estão tapados com cortinas, moveis, etc.